

Ръководство на потребителя за безжични слушалки с лента за врат Verbatim TruSound Pro



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка, използване и поддръжка на Bluetooth слушалките с лента за врат Verbatim TruSound Pro. Устройството е предназначено за безжично възпроизвеждане на звук и провеждане на разговори чрез Bluetooth връзка със съвместими устройства като смартфони, планшети и лаптопи. Благодарение на технологията Bluetooth 5.4 слушалките осигуряват стабилна връзка и енергийно ефективна работа. Вградените 10-мм драйвери осигуряват балансиран звук с ясни високи честоти и плътен бас в широк честотен диапазон. Технологията Environmental Noise Cancellation (ENC) подобрява качеството на разговорите, като намалява фоновия шум, улавян от микрофона. Моделът разполага с интегрирани бутони за управление и функция за автоматично включване и изключване при магнитно закрепване на слушалките. Лекият и гъвкав дизайн с лента за врат осигурява комфорт при продължителна употреба и позволява удобно носене през целия ден. С вградена батерия с капацитет 900 mAh слушалките осигуряват продължително време за работа с едно зареждане.

Предупреждения за безопасност


Моля, прочетете внимателно инструкциите и използвайте продукта съгласно тях.

- Избягвайте използването на високи нива на звука, тъй като това може да увреди слуха.
- Избягвайте продължителна употреба.
- За деца е необходимо наблюдение от възрастен при настройване на звука и продължителността на употреба.

- Само за употреба на закрито. Слушалките не са водоустойчиви, затова избягвайте намокрянето им.
- Не използвайте по време на шофиране, колоездене или ходене. Слушалките могат да намалят възприятието за околната среда.
- Този продукт съдържа магнити. Не го използвайте в близост до пейсмейкъри или други медицински устройства.
- Не хвърляйте продукта в огън и не го излагайте на високи температури.
- Не съхранявайте продукта при висока температура или в среда с висока влажност.
- Не излагайте устройството на влага, вода, дъжд, сняг или пръски.
- Не мачкайте и не повреждайте продукта.
- Не използвайте повреден продукт.
- Не разглобявайте продукта и не променяйте конструкцията му.
- Не ремонтирайте устройството сами. В него няма части, които могат да се обслужват от потребителя.
- Не почиствайте устройството с вредни химикали или препарати.
- Не потапяйте продукта във вода или други течности и го предпазвайте от влага.
- Не изхвърляйте устройството с битовите отпадъци.
- Не поставяйте чужди предмети в порта или отворите на устройството.
- За да намалите риска от електрически удар, изключвайте устройството от захранването преди извършване на поддръжка или почистване.
- Съхранявайте продукта на чисто и добре проветриво място при температура от – 20 °C до 40 °C.
- Избягвайте контакт с корозивни вещества.
- При правилна употреба литиево-йонните и литиево-полимерните презареждащи се батерии осигуряват безопасен и надежден източник на захранване. При неправилна употреба или злоупотреба съществува риск от изтичане, изгаряния, пожар или експлозия, което може да доведе до наранявания или повреда на други устройства.

Описание на устройството

1. Накрайници (тапи) за уши
2. Лента за врат
3. Бутони за управление
4. Бутон за увеличаване на звука/следваща песен
5. Бутон за намаляване на звука/предишна песен
6. LED индикатор
7. Бутон за вкл./изкл.
8. Микрофон
9. USB-C порт (за зареждане)



Инструкции за употреба

Сдвояване на Bluetooth слушалките при първоначална употреба

1. Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за 3 секунди. Слушалките ще се включат и ще преминат в режим на сдвояване.
2. Активирайте Bluetooth функцията на вашето устройство (напр. смартфон или лаптоп) и изберете „Verbatim TS Pro NB EB“.
3. Чува се звуков сигнал: „Connected/Свързано“.
4. Устройството е готово за употреба.
5. Поставете лентата около врата си и поставете слушалките в ушите. Регулирайте ги за сигурно и удобно прилягане.

Бележка:

- a) Слушалките се изключват автоматично след 3 минути неактивност, ако не са свързани с устройство.
- b) Стъпките за свързване чрез Bluetooth могат да се различават в зависимост от използваното устройство. За подробни указания вижте ръководството за потребителя на съответното устройство.

Инструкции за управление

- Включване: Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за 3 секунди. LED индикаторът мига 3 пъти (син). Чува се звуков сигнал: „Power On/Включено“.
- Изключване: Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за 5 секунди. LED индикаторът мига 3 пъти (червен). Чува се звуков сигнал: „Power Off/Изключено“.
- Възпроизвеждане на музика: Натиснете бутона за вкл./изкл. веднъж.
- Паузиране на музика: Натиснете бутона за вкл./изкл. веднъж по време на възпроизвеждане.

- Намаляване на силата на звука: Натиснете бутона за намаляване на звука веднъж.
- Увеличаване на силата на звука: Натиснете бутона за увеличаване на звука веднъж.
- Предишна песен: Натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука за 1,5 секунди.
- Следваща песен: Натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука за 1,5 секунди.
- Отговор на повикване: Натиснете бутона за вкл./изкл. веднъж при входящо повикване.
- Отхвърляне на повикване: Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за 1,5 секунди при входящо повикване.
- Прекратяване на разговор: Натиснете бутона за вкл./изкл. веднъж по време на разговор.
- Второ входящо повикване: Приемете входящото повикване, като задържите текущия разговор. Натиснете бутона за вкл./изкл. два пъти, за да отговорите и да преклечувате между разговорите.
- Отхвърляне на второ входящо повикване: Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за 1,5 секунди.
- Приемане на повикване и приключване на текущия разговор: Натиснете бутона за вкл./изкл. веднъж.
- Гласов асистент: Натиснете бутона за вкл./изкл. два пъти, за да активирате гласовия асистент.
- Нулиране: За да изтриете предишната връзка на слушалките, натиснете едновременно бутоните за увеличаване и намаляване на звука и ги задръжте за 5 секунди. LED индикаторът светва (син) за 2 секунди. Чува се звуков сигнал: „Disconnected/Връзката е прекъсната“.
- Настройка на двойна връзка:
 1. Свържете слушалките с първото устройство.
 2. Изключете Bluetooth на първото свързано устройство и слушалките ще преминат в режим на сдвояване.
 3. Включете Bluetooth на второто устройство и се свържете със слушалките.
 4. Включете отново Bluetooth на първото устройство.
 5. На първото устройство изберете слушалките, за да се свържете отново.
 6. Вече сте свързани с две устройства. Можете да възпроизвеждате музика от което и да е от тях.
 7. Ако слушате от едно устройство и искате да преминете към друго, поставете музиката на пауза на първото устройство и стартирайте възпроизвеждането на второто.

Индикация на LED индикатора

- Включване: LED индикаторът мига 3 пъти (син).
- Сдвояване: LED индикаторът мига последователно в синьо и червено.
- Свързано: LED индикаторът мига на всеки 5 секунди (син).
- Възпроизвеждане на музика: LED индикаторът мига на всеки 10 секунди (син).
- Изключване: LED индикаторът мига 3 пъти (червен).
- Входящо/изходящо повикване: LED индикаторът мига бързо (син).
- По време на разговор: LED индикаторът мига на всеки 3 секунди (син).
- Зареждане: LED индикаторът свети (червен).
- Зареждането е завършено: LED индикаторът свети (син).
- Ниско ниво на батерията: LED индикаторът мига бързо (червен).

Технически характеристики

- Bluetooth 5.4
- Тип батерия: литиево-полимерна, 900 mAh, 3,7 V / 3,33 Wh
- Вход за зареждане: USB-C, 5 V = 500 mA
- Диаметър на говорителя: 10 mm
- Честотен обхват: 20 Hz – 20 kHz
- Импеданс: 32 Ω \pm 15%
- Номинална мощност: 3 mW
- Чувствителност: 108,9 dB \pm 3 dB (при 1 kHz)
- Чувствителност на микрофона: -38 dB \pm 1
- Работна температура: от -10°C до 40°C
- Температура на съхранение: от -20°C до 40°C
- Материали: ABS, силикон, TPE
- Тегло: 74 г


Регулаторна информация

Verbatim може по всяко време да преразгледа съдържанието на това ръководство за потребителя без предварително уведомление.

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Гаранция

Verbatim гарантира, че този продукт е без дефекти в материала и изработката за период от 2 години от датата на покупка. Тази гаранция не покрива батерии. Ако продуктът бъде установен като дефектен в рамките на гаранционния период, той ще бъде подменен безплатно. Можете да го върнете с оригиналната касова бележка на мястото на покупка или да се свържете с Verbatim. Замяната на продукта е вашето единствено обезщетение съгласно тази гаранция. Тя не покрива нормално износване или щети, причинени от неправилна употреба, злоупотреба, невнимание, инциденти, както и несъвместимост или лоша работа, свързана с конкретен използван софтуер или хардуер. Verbatim не носи отговорност за загуба на данни или за каквито и да е случайни, косвени или специални щети, независимо от причината, включително при нарушение на гаранцията или по други причини. Тази гаранция ви предоставя конкретни законови права и е възможно да имате и други права, които варират в зависимост от държавата или региона.

Правна информация

Авторско право © 2026 Verbatim. Някоя част от този документ не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или чрез каквото и да е средство, за каквато и да е цел, без изричното писмено разрешение на Verbatim. Всички права запазени. Всички други марки и имена на продукти, посочени тук, са собственост на съответните им притежатели.

Производител: Verbatim GmbH

Адрес: Düsseldorf Strasse 13, 65760 Eschborn, Germany

Телефон: +49 6196 90010

Уебсайт: info.germany@verbatim-europe.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.