

Ръководство на потребителя за безжични слушалки с лента за врат Verbatim TruSound ANC



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка, използване и поддръжка на Bluetooth слушалките с лента за врат Verbatim TruSound ANC. Устройството е предназначено за безжично възпроизвеждане на звук и провеждане на разговори чрез Bluetooth връзка със съвместими устройства като смартфони, планшети и лаптопи. Благодарение на технологията Bluetooth 5.4 слушалките осигуряват стабилна връзка и ефективна работа. Технологията Active Noise Cancellation (ANC) намалява нежелания околнен шум и ви позволява да се съсредоточите върху музика или подкасти в шумна среда. Вградените 13-мм драйвери осигуряват наситен и детайлен звук в широк честотен диапазон. Вграденият микрофон гарантира ясно предаване на гласа по време на разговори и онлайн срещи. Моделът разполага с интегрирани бутони за управление и функция за автоматично включване и изключване при магнитно закрепване на слушалките. Когато са прикрепени, те се изключват автоматично за пестене на батерията, а при разделяне се включват незабавно. Лекият и ергономичен дизайн с лента за врат осигурява комфорт при продължителна употреба и удобно носене през целия ден. С до 28 часа време за възпроизвеждане и удобно USB-C зареждане, слушалките осигуряват практично решение за всекидневна употреба.

Предупреждения за безопасност


Моля, прочетете внимателно инструкциите и използвайте продукта съгласно тях.

- Избягвайте използването на високи нива на звука, тъй като това може да увреди слуха.
- Избягвайте продължителна употреба.
- За деца е необходимо наблюдение от възрастен при настройване на звука и продължителността на употреба.

- Само за употреба на закрито. Слушалките не са водоустойчиви, затова избягвайте намокрянето им.
- Не използвайте по време на шофиране, колоездене или ходене. Слушалките могат да намалят възприятието за околната среда.
- Този продукт съдържа магнити. Не го използвайте в близост до пейсмейкъри или други медицински устройства.
- Не хвърляйте продукта в огън и не го излагайте на високи температури.
- Не съхранявайте продукта при висока температура или в среда с висока влажност.
- Не излагайте устройството на влага, вода, дъжд, сняг или пръски.
- Не мачкайте и не повреждайте продукта.
- Не използвайте повреден продукт.
- Не разглобявайте продукта и не променяйте конструкцията му.
- Не ремонтирайте устройството сами. В него няма части, които могат да се обслужват от потребителя.
- Не почиствайте устройството с вредни химикали или препарати.
- Не потапяйте продукта във вода или други течности и го предпазвайте от влага.
- Не изхвърляйте устройството с битовите отпадъци.
- Не поставяйте чужди предмети в порта или отворите на устройството.
- За да намалите риска от електрически удар, изключвайте устройството от захранването преди извършване на поддръжка или почистване.
- Съхранявайте продукта на чисто и добре проветриво място при температура от – 20°C до 40°C.
- Избягвайте контакт с корозивни вещества.
- При правилна употреба литиево-йонните и литиево-полимерните презареждащи се батерии осигуряват безопасен и надежден източник на захранване. При неправилна употреба или злоупотреба съществува риск от изтичане, изгаряния, пожар или експлозия, което може да доведе до наранявания или повреда на други устройства.

Описание на устройството

1. Накрайници (тапи) за уши
2. Лента за врат
3. Бутон за ANC
4. LED индикатор
5. Бутон за увеличаване на звука/следваща песен
6. Многофункционален бутон
7. Бутон за намаляване на звука/предишна песен
8. Магнитно закрепване
9. USB-C порт (за зареждане)



Инструкции за употреба

Сдвояване на Bluetooth слушалките при първоначална употреба

1. Слушалките имат магнитно закрепване. Когато са прикрепени една към друга, те се изключват автоматично. За да ги включите, просто ги разделете. Те ще се включат и ще преминат в режим на сдвояване.
2. Включете Bluetooth функцията на вашето устройство (напр. смартфон или лаптоп) и изберете „Verbatim TS NB EB“.
3. Чува се звуков сигнал: „Connected/Свързано“.
4. Слушалките са готови за употреба.
5. Поставете лентата около врата си и поставете слушалките в ушите. Регулирайте ги за сигурно и удобно прилягане.

Бележка:

- а) Слушалките се изключват автоматично след 5 минути неактивност, ако не са свързани с устройство.
- б) Стъпките за свързване чрез Bluetooth могат да се различават в зависимост от използваното устройство. За подробни указания вижте ръководството за потребителя на съответното устройство.

Инструкции за управление

- Включване: Разделете слушалките от магнитното закрепване. LED индикаторът мига бавно (бял). Чува се звуков сигнал: „Power On/Включено“.
- Изключване: Прикрепете слушалките една към друга чрез магнитното закрепване. LED индикаторът мига 3 пъти (червен). Чува се звуков сигнал: „Power Off/Изключено“.
- Възпроизвеждане на музика: Натиснете многофункционалния бутон веднъж.
- Паузиране на музика: Натиснете многофункционалния бутон веднъж по време на възпроизвеждане.
- Намаляване на силата на звука: Натиснете бутона за намаляване на звука веднъж.
- Увеличаване на силата на звука: Натиснете бутона за увеличаване на звука веднъж.
- Предишна песен: Натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука за 2 секунди.
- Следваща песен: Натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука за 2 секунди.
- Отговор на повикване: Натиснете многофункционалния бутон веднъж при входящо повикване.
- Отхвърляне на повикване: Натиснете многофункционалния бутон два пъти при входящо повикване.
- Прекратяване на разговор: Натиснете многофункционалния бутон веднъж по време на разговор.
- Второ входящо повикване: Приемете входящото повикване, като задържите текущия разговор. Натиснете многофункционалния бутон два пъти, за да отговорите и да превключвате между двата разговора.
- Отхвърляне на второ входящо повикване: Натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 2 секунди.
- Приемане на повикване и приключване на текущия разговор: Натиснете многофункционалния бутон веднъж.
- Гласов асистент: Натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 2 секунди, за да активирате гласовия асистент.
- Настройка на ANC: Натиснете бутона за ANC, за да превключвате между режимите ANC, режим за пропускане на околните звуци и нормален режим. Чува се звуков сигнал: „ANC on/ANC е активирано“, „Transparency on/Режимът на пропускане на околния звук е активиран“, „Normal/Нормален режим“.
- Настройка на режима за игри: Натиснете многофункционалния бутон два пъти, за да включите или изключите игровия режим. LED индикаторът мига веднъж (червен и бял). Чува се звуков сигнал: „Game mode on/Режимът за игри е активиран“, „Game mode off/Режимът за игри е изключен“.

- Настройка на двойна връзка:
 1. Свържете слушалките с първото устройство.
 2. Изключете Bluetooth на първото свързано устройство и слушалките ще преминат в режим на сдвояване.
 3. Включете Bluetooth на второто устройство и се свържете със слушалките.
 4. Включете отново Bluetooth на първото устройство.
 5. На първото устройство изберете слушалките, за да се свържете отново.
 6. Вече сте свързани с две устройства. Можете да възпроизвеждате музика от което и да е от тях.
 7. Ако слушате от едно устройство и искате да преминете към друго, поставете възпроизвеждането на пауза на първото устройство и го стартирайте на второто.

Индикация на LED индикатора

- Включване: LED индикаторът мига бавно (бял).
- Сдвояване: LED индикаторът мига последователно (бял/червен).
- Свързано: LED индикаторът мига бавно (бял).
- Изключване: LED индикаторът мига веднъж (червен).
- Зареждане: LED индикаторът свети (червен).
- Зареждането е завършено: LED индикаторът свети (бял).
- Ниско ниво на батерията: LED индикаторът мига два пъти на всеки 15 секунди (червен).

Технически характеристики

- Bluetooth 5.4
- Тип батерия: литиево-полимерна, 300 mAh, 3,7 V / 1,11 Wh
- Вход за зареждане: USB-C, 5 V = 600 mA
- Диаметър на говорителя: 13 мм
- Ниво на шумопотискане (ANC): -22 dB
- Честотен обхват: 20 Hz – 20 kHz
- Импеданс: 32 Ω \pm 15%
- Номинална мощност: 5 mW
- Чувствителност: 124 \pm 3 dB (при 1 kHz)
- Чувствителност на микрофона: -38 dB \pm 1
- Работна температура: от -10°C до 40°C
- Температура на съхранение: от -20°C до 40°C
- Материали: ABS, силикон, TPE
- Тегло: 46 г

Регулаторна информация

Verbatim може по всяко време да преразгледа съдържанието на това ръководство за потребителя без предварително уведомление.

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Гаранция

Verbatim гарантира, че този продукт е без дефекти в материала и изработката за период от 2 години от датата на покупка. Тази гаранция не покрива батерии. Ако продуктът бъде установен като дефектен в рамките на гаранционния период, той ще бъде подменен безплатно. Можете да го върнете с оригиналната касова бележка на мястото на покупка или да се свържете с Verbatim. Замяната на продукта е вашето единствено обезщетение съгласно тази гаранция. Тя не покрива нормално износване или щети, причинени от неправилна употреба, злоупотреба, невнимание, инциденти, както и несъвместимост или лоша работа, свързана с конкретен използван софтуер или хардуер. Verbatim не носи отговорност за загуба на данни или за каквито и да е случайни, косвени или специални щети, независимо от причината, включително при нарушение на гаранцията или по други причини.

Тази гаранция ви предоставя конкретни законови права и е възможно да имате и други права, които варират в зависимост от държавата или региона.

Правна информация

Авторско право © 2026 Verbatim. Никая част от този документ не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или чрез каквото и да е средство, за каквато и да е цел, без изричното писмено разрешение на Verbatim.

Всички права запазени.

Всички други марки и имена на продукти, посочени тук, са собственост на съответните им притежатели.

Производител: Verbatim GmbH

Адрес: Düsseldorf Strasse 13, 65760 Eschborn, Germany

Телефон: +49 6196 90010

Уебсайт: info.germany@verbatim-europe.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.