Ръководство на потребителя за безжична мишка ProArt Asus MD301



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на безжичната мишка Asus ProArt MD301. Моделът е проектиран за прецизно управление и комфортна продължителна употреба, като съчетава ергономична конструкция, персонализируеми функции и гъвкави възможности за свързване. Мишката разполага със сменяеми леви и десни бутони с поддръжка на микро и оптични превключватели, което позволява персонализиране на усещането при натискане и удължава експлоатационния ѝ живот. Висококачественият сензор с чувствителност до 8000 DPI осигурява прецизно проследяване, а честотата на опресняване от 1000 Hz допринася за плавно и точно движение на курсора. Колелцето SmartShift Wheel позволява превключване между прецизно и високоскоростно превъртане, а шестте програмируеми бутона и двете колелца за превъртане предоставят допълнителни възможности за адаптиране към различни работни процеси. Мишката поддържа USB, 2.4 GHz RF и Bluetooth свързване, като технологията за бързо Bluetooth сдвояване позволява работа с до три устройства. Благодарение на дългия живот на батерията, възможността за бързо зареждане чрез USB-C и крачетата от PTFE с ниско триене, Asus ProArt MD301 осигурява надеждна и ефективна работа при ежедневна употреба.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- Не разглобявайте, не опитвайте да ремонтирате и не отстранявайте компоненти от мишката. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.


- Не излагайте мишката на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Пазете устройството сухо. Не го излагайте на въздействието на вода, влага или други течности.
- Използвайте устройството само на закрито при температура на околната среда от 0°C до 40°C.
- Ако температурата надвиши максимално допустимата стойност, изключете устройството и прекратете използването му, докато се охлади.
- Пазете далеч от малки деца, домашни любимци и неупълномощени лица – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Безжична мишка ProArt Asus MD301;
- Nano USB 2.4 GHz приемник (съхранява се в мишката);
- USB Type-C към Type-A кабел;
- Инструмент за изваждане на превключватели;
- Стикер;
- Ръководство за употреба.


Описание на устройството



1. Ляв бутон
2. Независим среден бутон
3. Десен бутон
4. Средно колелце за превъртане
5. LED индикатор
6. Бутон за избор на канал / бутон за сдвояване
7. Режим 2.4 GHz
8. Изключено състояние
9. Режим Bluetooth
10. Индикатори за канал
11. Странично колелце за превъртане
12. Бутон „Назад“
13. Бутон „Напред“

Инструкции за употреба

Подмяна на превключвателите



1. Внимателно повдигнете и отстранете капака на бутона.
2. Повторете процедурата за другия бутон, ако е необходимо.
3. Извадете съществуващия превключвател от съответния слот.
4. Поставете новия превключвател в слота и се уверете, че е поставен правилно.
5. Монтирайте обратно капака на бутона.

Превключване между профили

За да превключите между запаметените профили, натиснете едновременно независимия среден бутон и средното колелце за превъртане:

Профил	Клавишна комбинация	LED индикация
Профил 1	Независим среден бутон и средно колелце за превъртане.	Оранжевият индикатор премигва веднъж.
Профил 2	Независим среден бутон и средно колелце за превъртане.	Оранжевият индикатор премигва два пъти.
Профил 3	Независим среден бутон и средно колелце за превъртане.	Оранжевият индикатор премигва три пъти.

Свързване на мишката

Използване на мишката в режим на кабелна връзка

1. Свържете включения в комплекта USB Type-C към Type-A кабел към мишката и към свободен USB порт на компютъра.
2. Поставете превключвателя за свързване в изключено положение (OFF).

Използване на мишката в режим 2.4 GHz

1. Свържете USB приемника към свободен USB порт на компютъра.
2. Поставете превключвателя за свързване в режим 2.4 GHz.

Използване на мишката в режим Bluetooth

Поставете превключвателя за свързване в режим Bluetooth.

Сдвояване чрез Bluetooth с допълнителни устройства (до 3 у-ва)

1. Поставете превключвателя за свързване в режим Bluetooth.
2. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване за 3 секунди, докато съответният индикатор за канал започне да мига. След успешно сдвояване съответният индикатор за канал ще светне за няколко секунди и след това ще изгасне.

Актуализиране на фърмуера и персонализиране

1. Свържете мишката към компютъра чрез включения в комплекта кабел, след което свържете USB приемника към свободен USB порт.
2. Посетете уебсайта Gear Link на адрес https://GearLink.asus.com, за да актуализирате фърмуера на мишката и USB приемника, както и да персонализирате настройките на устройството.

Поддръжка и почистване

Изключете мишката и я почистете с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Избягвайте използването на силни и абразивни почистващи препарати, като продукти, съдържащи белина. Не допускайте навлизането на вода в устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Свързаност	кабелна и безжична (Bluetooth, RF 2.4GHz)
Обхват на безжичната връзка	10 м
Системни изисквания	Windows 10 или по-нова версия
Бутони	6 програмируеми бутона
Софтуер	Gear Link
Вид проследяване	оптично
Максимална чувствителност (DPI)	до 8000 DPI
Вид батерия	литиево-йонна батерия, 800 mAh
Живот на батерията	до 180 дни
Необходима мощност за зареждане	2,5 W (мин.), 2,5 W (макс.)
Честота на опресняване	1000 Hz, 133 Hz
Дължина на кабела	180 см
Размери (Д x Ш x В)	Мишка: 114,8 мм x 75,2 мм x 46,8 мм; Приемник: 18,9 мм x 12,0 мм x 4,5 мм.
Тегло	Мишка: 99,7 г; Приемник: 1,6 г.

Регулаторна информация

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство отговаря на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие за ЕС е достъпен на адрес: https://www.asus.com/support.

REACH

Съгласно регулаторната рамка REACH (Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали), публикуваме информация за химичните вещества, съдържащи се в нашите продукти, на уебсайта ASUS REACH: https://esg.asus.com/Compliance.htm.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци!

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Услуги на ASUS за рециклиране и връщане

Програмите на ASUS за рециклиране и връщане са резултат от нашия ангажимент към най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме, че предоставяме решения за вас, с които можете отговорно да рециклирате нашите продукти, батерии, други компоненти, както и опаковъчните материали. Моля, посетете https://esg.asus.com/en/Takeback.htm за подробна информация относно рециклирането в различните региони.

Гаранция

За продуктите на ASUS се предлага ограничена гаранция. Тази ограничена гаранция не покрива софтуерни приложения или програми; продукти, които не са на ASUS, или периферни устройства, които не са на ASUS.

Asus гарантира, че закупените от вас продукти Asus нямат дефекти в материалите или изработката при нормална употреба по време на периода на ограничената гаранция. Периодът на ограничената гаранция започва да тече от датата на закупуване. Вашата касова бележка за продажба, показваща датата на покупката, е доказателство за датата на покупката. Възможно е да бъдете задължени от Вашия обект на покупка или от оторизираните доставчици на услуги на Asus да представите доказателство за покупка, като условие за получаване на гаранционно обслужване. Имате право на хардуерно гаранционно обслужване, ако е необходим ремонт в рамките на ограничения гаранционен период. По време на периода на ограничена гаранция Asus ще ремонтира или замени по свое решение всеки дефектен компонент. Всички резервни части или модул, отстранени в рамките на тази ограничена гаранция, стават собственост на Asus.

Изключения от това ограничено гаранционно обслужване

Asus не гарантира непрекъсната или безгрешна работа на този продукт. Всякаква техническа или друга поддръжка, предоставена за продукта в рамките на гаранцията, като например помощ по телефона при въпроси от типа „как да“ и подобни, свързани с настройката на продукта и информацията за него, се предоставя без каквито и да било гаранции. Гаранцията покрива само откази или неизправности, възникнали при нормални условия на употреба по време на гаранционния период, както и за всякакви дефекти на материала или изработката.

Гаранцията няма да се прилага, ако:

1. Повреди са причинени на този(тези) продукт(и) от вас или от неоторизирана трета страна.
2. Серийният номер е бил променен, анулиран или премахнат;
3. Повредата е причинена вследствие на злополука, природно бедствие, умишлена или случайна неправилна употреба, злоупотреба, небрежност или неправилна поддръжка, или от необичайните условия на употреба;
4. Повредата е причинена от външна електрическа повреда или от какъвто и да е инцидент;
5. Повредата е от употреба извън параметрите за работа или съхранение;
6. Повредата е причинена от използването на части, които не са произведени или продадени от ASUSTeK.
7. Повредата е причинена от софтуер на трети страни или от вирус(и);
8. Загуба на софтуер или загуба на данни, която може да възникне по време на ремонт или замяна.

Връщането на продукта в мястото за покупка или в оторизиран сервиз на Asus по време на гаранционния период не означава автоматично, че той ще бъде ремонтиран безплатно. При получаване на вашия продукт сервизният център си запазва правото да провери валидността на гаранцията и заявката ви за гаранционно обслужване.

Нито Asus, нито оторизираният доставчик на услуги на Asus, нито вашият дистрибутор носят отговорност за поверителна, собствена или лична информация, съдържаща се в продукта, който връщате на Asus или на оторизирания доставчик на услуги на Asus по някаква причина. Следва да премахнете цялата такава информация от продукта преди връщането му.

Asus или оторизираният доставчик на услуги на Asus не носи отговорност за повреда или загуба на лични данни, програми или сменяеми носители за съхранение. Asus не носи отговорност за възстановяването или преинсталирането на каквито и да било данни или програми, различни от софтуера, инсталиран от Asus при производството на продукта.

Правна информация

Отговорността на производителя е ограничена до случаите, предвидени от закона и условията на гаранцията.

Производител: ASUS COMPUTER GmbH
Адрес: Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany
Телефон: +49-2102-5789557
Уебсайт: https://www.asus.com/de/support/

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.