

Ръководство на потребителя за безжична клавиатура Natec Tang



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на безжичната клавиатура Natec Tang. Моделът поддържа свързване чрез Bluetooth и 2,4 GHz безжична връзка и позволява работа с до три устройства едновременно с възможност за бързо превключване между тях. Клавиатурата разполага с пълноразмерна подредба на клавишите, ултратихи бутони и допълнителни мултимедийни и функционални клавиши за бърз достъп до често използвани функции. Ергономично оформените клавиши, нископрофилната конструкция и стъваемите крачета допринасят за комфорт при продължителна работа. Моделът е оборудван с индикатор за ниско ниво на батерията и се захранва от AAA батерия.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Неоторизираните ремонти или разглобяването на устройството водят до отпадане на гаранцията и могат да причинят повреда на продукта.
- Изпускането или удрянето на устройството може да доведе до повреда, надраскване или други механични повреди.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запрашена среда.
- Не излагайте клавиатурата на въздействието на течности. Контактът с вода или други течности може да доведе до повреда или неизправност.
- Ако върху устройството се разлее течност, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.
- Не натискайте клавишите с прекалена сила, за да избегнете механични повреди.

- Дръжте извън обсега на малки деца – малките части могат да представляват опасност от задавяне.
- Изключете устройството по време на почистване. Използвайте само суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Безжична клавиатура Natec Tang;
- USB приемник;
- Батерии;
- Ръководство за употреба.

Инструкции за употреба

Сдвояване на ново устройство в режим Bluetooth

- Включете Bluetooth на устройството, което искате да сдвоите.
- Преместете превключвателя за включване/изключване на продукта в положение „ON“ (вкл.) и изберете режим BT, като натиснете клавиша BT1 или BT2. Светодиодният индикатор светва в синьо. След това задръжте клавиша на избрания BT канал за 3 секунди за влизане в режим на сдвояване. Светодиодният индикатор ще започне да мига бързо.
- След това отидете в настройките на Bluetooth на вашето устройство и изберете от списъка „Tang“.
- След успешно сдвояване светодиодният индикатор ще спре да мига.
- Клавиатурата е готова за използване.

Свързване на клавиатурата с предварително сдвоеното устройство

- Включете Bluetooth на устройството, което преди това сте свързали с клавиатурата.
- Включете или събудете клавиатурата от хибернация.
- Клавиатурата автоматично ще се свърже с устройството.

Свързване на устройството чрез USB приемник

- Включете компютъра си или друго съвместимо устройство.
- Преместете превключвателя за включване/изключване на продукта в положение „ON“ (вкл.) и изберете режим 2,4GHz, като натиснете клавиша със символ 2,4G. Светодиодният индикатор светва в бяло.
- Свържете USB приемника към свободен USB порт на компютъра.
- Операционната система автоматично ще инсталира необходимите драйвери.
- Клавиатурата е готова за използване.

Отстраняване на неизправности

Ако имате проблеми със свързването на клавиатурата с USB приемника, извършете процедурата за вдвояване:

- Изключете USB приемника.
- Задръжте клавишите Esc + K за около 3 секунди, светодиодният индикатор ще започне да мига бързо.
- Свържете отново USB приемника.
- Клавиатурата ще се вдвои автоматично с USB приемника.
- След успешно вдвояване светодиодният индикатор ще спре да мига.

Режим на хибернация

Клавиатурата е оборудвана с интелигентна технология за управление на енергията. Когато не се използва повече от 10 минути, тя преминава в режим на хибернация (спящ режим), за да пести енергия от батерията. Натиснете произволен бутон, за да я активирате отново.

Съвети:

- Клавиатурата е оборудвана с превключвател за включване/изключване, който трябва да се използва за пестене на енергия от батерията, когато не се използва за по-дълъг период от време.

Промяна на режима на свързване

- Клавиатурата позволява бързо превключване между устройствата в рамките на наличните 3 режима на свързване.
- За да промените съответния режим на свързване, натиснете клавиша 2.4G, BT1, BT2.

Избор на операционна система

- Клавиатурата позволява адаптиране на функциите на клавишите към отделните операционни системи.
- Натиснете комбинацията от клавиши FN + Q (за Windows) или FN + W (за Mac), за да изберете подходящия режим на операционната система.

Описание на многофункционалните клавиши

Превключване на основната функция


Натиснете FN + ESC, за да превключите основната функция между клавишите F1-F12 и мултимедийните функции. Когато мултимедийните функции са активни като основни, FN индикаторът свети в синьо.

Мултимедийни и функционални клавиши

Клавиш	Функция
F1	Намаляване на яркостта на екрана
F2	Увеличаване на яркостта на екрана
F3	Преглед на активните прозорци
F4	Търсене
F5	Гласови команди (Siri за macOS)
F6	Заклучване на екрана
F7	Предишна песен
F8	Възпроизвеждане / паузиране
F9	Следваща песен
F10	Заглушаване на звука
F11	Намаляване на силата на звука
F12	Увеличаване на силата на звука

Поставяне на батерията

1. Отворете отделението за батерията на долната страна на клавиатурата.
2. Поставете батерията в отделението, като спазвате обозначения поляритет (+/-).
3. Затворете капака на отделението за батерията до пълното му фиксиране.
4. След поставяне на батерията клавиатурата е готова за употреба.



Премахване на батерията

1. Отворете капака на отделението за батерията.
2. Извадете батерията от отделението.
3. При необходимост поставете нова батерия, като спазвате обозначения поляритет.

Изисквания

- USB 2,4 GHz връзка – устройство, оборудвано с USB порт.
- BT връзка – съвместимост с Bluetooth 4.0 или по-висока.
- Операционни системи: Windows 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS.

Честотен диапазон: 2402 MHz – 2480 MHz.

Макс. предавана радиочестотна мощност: 1,87 dBm.

Поддръжка и почистване

Изключете клавиатурата преди почистване. Почиствайте устройството с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни препарати и не нанасяйте разтворители или спрейове директно върху клавиатурата. Не допускайте попадане на течности вътре в клавиатурата.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Комуникация	безжична
Интерфейс	2.4 GHz, Bluetooth
Хардуерни изисквания	Устройство с поддръжка на Bluetooth 4.0 или по-нова версия, или USB порт за свързване чрез 2,4 GHz безжична връзка.
Вид клавиатура	мембранна, пълноразмерна
Брой клавиши	110 броя
Мултимедийни клавиши	13 броя
Обхват	10 м
Конектори	USB-A порт
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че радиоапаратурата тип NKL-2468, NKL-2469 е в съответствие с Директиви 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.natec-zone.com.

Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт и е безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.



Празните и напълно изтощени батерии трябва да се изхвърлят в специално предназначени кутии за събиране в пунктове за рециклиране или търговци на електроника. Вие сте задължени по закон да изхвърлите батериите. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово.

Cd = Батерията съдържа кадмий.

Hg = Батерията съдържа живак.

Правна информация

© 2018-2026 Natec, Natural Born Technology. Всички права запазени. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt Spółka Akcyjna

Адрес: ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 101 02 30

Имейл: info@impakt.com.pl

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.